


Qualités du slip:




- élastique de ceinture de type "boxer"
- coton épais et de bonne qualité
- slip neuf ou en très bon état
- pas de poche type "kangourou"

Tailles et mesures:


- la taille du slip est celle qui vous va bien.

- pour placer le trou, on enfle le slip. Observer la base haute de la verge: ce sera le bord




supérieur de l'anneau une fois le slip terminé.

On fait donc un trou plus petit ($\approx 2,5\text{cm}$) car le trou aura tendance à s'agrandir.




Ajuster l'entrejambe:



slip vue de dessous

pour réduire l'espace au niveau du périnée, l'idée est de plier en trois le tissu à cet endroit, on fait une pince donc, qui va "mourir" vers l'arrière du slip d'un côté et qui part du trou de l'autre.




← un dessin un peu abstrait pour expliquer la manière de réduire l'entrejambe.

↑ grande jambe.

↑ un aller retour à la machine le long des pointillés.

← la pince (le pli) vient mourir au milieu de la raie des fesses




↑ une petite pince discrète vient mourir avant l'élastique de ceinture.


pour l'esthétique, on peut faire une pince plus petite sur le devant afin de supprimer l'effet "bombé" du slip "le paquet" est en effet stocké à l'extérieur du sous-vêtement.

L'anneau:

pour réaliser l'anneau
le principe sera de
rouler sur lui même
un manchon.




on pli simplement
le tissus en deux
attention à
bien coudre
au plus proche
du bord.




soit un tissus doux
que l'on coud en tube
puis que l'on roule
(technique permettant
de maîtriser la taille de l'anneau)

ou plus simple encore:
une chaussette pour enfant
taille 20.




on fait un point large avec
du fil et une aiguille pour
tenir l'arrête du manchon
à l'anneau ainsi roulé



avec les deux pinces le trou a quelque peu
reduit. L'anneau est lui à la bonne taille.
On va donc ourler les bords du trou pour
le faire s'adapter à la taille de l'anneau.


dans un premier temps
avec du fil et aiguille on
coud la partie intérieure
de l'anneau avec le bord
du trou que l'on prend soin
d'ourler par la même.

l'étape suivante est la couture de
la face extérieure de l'anneau: on va
"chercher" avec son aiguille le tissus
superficiel de l'anneau pour le coudre
sur le bord du trou.




petite abstraction essayant
d'illustrer le shimil'blick

Renforcer le maintien :




la pince
a réduit la largeur
au niveau du périnée
mais aussi "en façade".

On devrait obtenir un
espacement de deux centi-
mètres environ entre le
bord du slip et l'anneau:
c'est un couloir pour les
testicules que l'on va cont-
raindre par deux bandes
élastiques.



bien souvent
ce type de Slip
a une couture
sur les cotés:
on fait partir chaque bande élastique
de ce point à la ceinture

parce qu'il est plus doux et
plus souple on conseille
pour ce faire d'utiliser
de l'élastique "à jupe" d'une
largeur de 2cm environ.



partie la moins large totale
(avec ourlets des jambes)
≈ 3,5mm pour une taille 3


sur cette nouvelle abstraction
on voit que les élastiques
de maintien longent de
chaque côté le trou et
viennent se rejoindre sous
le périnée. Ils s'arrêtent
avant la couture du slip
liant l'avant et l'arrière.
On longe, le long des jambes,
les ourlets sans les recouvrir
pour éviter les irritations.
la couture se fait à la
machine. on coupe proprement
les extrémités que l'on zigzag
à la machine.

tips: une aiguille en bon état voir neuve permet de coudre plus
facilement plusieurs épaisseurs sans faire forcer la machine!

Variantes et autres :

le modèle dit "gaine"

un élastique de ceinture
type "boxer" que l'on peut
découper d'un sous-vêtement.



une bande de
tissus assure la
distance anneau/
ceinture


des élastiques
arrière plaquent
l'anneau au
périnée.

La mesure entre l'anneau et la ceinture
reste la même que sur le modèle précédent.

Les élastiques arrière s'ajustent en position
et en longueur : une fois fixés à l'anneau
avec un léger angle, avec des épingles à
nourrice on cherche la bonne position sur la
ceinture et une bonne tension pour que l'anneau
colle au mieux au périnée.



L'élastique "à jupe" est encore bien adapté et
confortable. Des bretelles fines de soutien gorge
sont réglables et très confortables.

L'élastique de ceinture doit être en bon état
pour répondre à la tension nécessaire au bon
fonctionnement du système.




tout est possible ...
il faut essayer, corriger.
trouver les petits trucs qui
offrent plus de confort,
plus de tenue, ou qui
correspondent le mieux à
nos activités...

ou





pour plus de confort
on peut doubler l'élastique
coté peau avec une bande
de jersey pliée en 3. on laisse dépasser
2mm de tissus de chaque coté de
l'élastique.

ou



ou



... c'est aussi l'occasion rêvée
de s'essayer à porter d'autres
matières (resilles, dentelles, sky, lycra
et pompons !)